

UPS 維修手冊：

APC UPS 電池規格及數量

APC Back UPS		
UPS 機型	電池規格	數量
BK 250	6V/4AH	4
BK 400	12V/7AH	1
BK 600	6V10AH	2
APC Smart UPS		
UPS 機型	電池規格	數量
AP 600	12V7/AH	2
AP 900	6V/11AH	4
AP 900XL	12V/17AH	4
AP 1250	12V/17AH	2
AP 2000	12V/17AH	4
AP 2000XL	12V/17AH	4
SU 700	12V/7AH	2
SU 1000	12V/11AH	2
SU1400	12V/17AH	2
SU 1400RM	12V/7AH	4
SU 2200	12V/17AH	4
SU 2200RM3U	12V/7AH	8
SU 2200RM5U	12V/17AH	4
SU 3000RM	12V/17AH	4
SU 3000RM3U	12V/7AH	8
SU 3000RM5U	12V/17AH	4
APC Matrix 3K, 5K UPS		
UPS 機型	電池規格	數量
SMARTCELL 電池箱	12V/17AH	4

註：電池請專業人員更換，須使用 CSB 電池，勿使用它牌的電池，以免電池放電池放電曲線偵測錯誤，除放電時間計算不準外亦可能燒毀機板